

Yoda rotta- ja hiiriansa – tuo jedi apuun

Käyttöohje Yoda rotta- ja hiiriansa

Ansa toimii ladattavilla litiumakuilla. Kun ansa havaitsee eläimen, se antaa tappavan suurjänniteiskun. Yksi akun lataus voi tappaa +/- 30 rottaa tai hiirtä. Saalis poistetaan hygieenisesti koskettamatta sitä.

TÄRKEÄÄ! Katkaise ansasta aina virta (OFF) ennen kuin kosketat sitä (kuva 1).

- Lataa ladattavat akut täyteen (10 tuntia 1. latauskerta) mukana toimitetulla USB-kaapelilla (kuva 2).

Vihreä valo syttyy latauksen aikana. Kun akut on ladattu täyteen, vihreä valo sammuu. Kun valo on **keltainen**, akut on ladattava.

- Liu'uta ansan yläosa sivuun (kuva 3), aseta syötti mukana toimitettuun syöttilokeroon (kuva 4). Aseta yläosa takaisin laitteeseen.

- Liitä LED-kaapeli, kun ansa on sijoitettu paikkaan, johon on vaikea päästä käsiksi/näkemään laitteen tila.

- Kytke laite päälle (kuva 1). **Punainen valo** vilkkuu 6 sekunnin välein ja kuuluu äänimerkki.

- Kun laite havaitsee rotan tai hiiren, punainen valo jää palamaan osoittaen, että korkeajännitesähköisku on tulossa.

- Kun rotta tai hiiri on tapettu, **valo vilkkuu sinisenä** ja jos LED-kaapeli on kytketty, tämä LED vilkkuu myös sinisenä. Äänimerkki kuuluu myös kahdesti 30 sekunnin ajan sen osoituksena laite on saanut saalista.

- Joskus voi tapahtua, että valot syttyvät ilman saalista. Tässä tapauksessa sammuta laite ja laita uusi syötti laitteeseen tarvittaessa. Aktivoi laite uudelleen ja laite toimii normaalisti taas.

- Poista lika, ulosteet/virtsat mitä on tarttunut hiiristä tai rotista metallintunnistuslevyyn. Ansan voi puhdistaa kostealla liinalla, mutta on tärkeää, että ansa on täysin kuiva ennen uudelleenkäyttöä.

- Sijoita Yoda hyvin ilmastoituun tilaan, jossa se ei vahingoitu kosteudesta tai vedestä, koska tämä voi aiheuttaa oikosulkuja.

- Sammuta ansa, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Varoitus:

Yoda-ansa toimii korkealla jännitteellä. Tämä laite ei ole lelu. Älä anna lasten olla vuorovaikutuksessa ansan kanssa laite. Jos pieni tai vastasyntynyt lemmikki joutuu ansaan, se voi olla kohtalokas. Pidä ansa poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta! Ihmisten, joilla on sydänongelmia (esim. tahdistin) tai vastaavia sairauksia, tulee noudattaa varovaisuutta kun käyttää tätä tuotetta. Ansa ei saa käyttää paikoissa, joissa on syttyviä tai räjähtäviä höyryjä tai pölyävää materiaalia. Räjähdyksen ja palovaara. Älä koskaan laita kättäsi tai muita esineitä ansan sisälle.

